

# Pflege und Wartung von Kunststofffenstern

## Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Wacker-Qualitätsfenstern

Ihr Kunststofffenster ist aus witterungsbeständigem, wertbeständigem und pflegeleichtem Werkstoff hergestellt. Mit der richtigen Reinigung und Pflege haben Sie lange Freude an Ihren Fenstern.

### Reinigung der Fensterrahmen:

Sanfte Reinigung: Kunststoffrahmen sind unempfindlich, aber scharfe Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie milde Seifenlösungen und ein weiches Tuch.

Vermeidung von Kratzern: Verzichten Sie auf Scheuermittel oder Schwämme mit rauer Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.

Fleckenbehandlung: Für hartnäckige Flecken können spezielle Kunststoffreiniger verwendet werden.

Entwässerung: Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsöffnungen im Blendrahmen sauber und frei sind.

### Wichtig:

Die Schutzfolien Ihrer Fenster sind nach der Montage zu entfernen.

Je länger die Profile mit Schutzfolie der Sonne ausgesetzt sind, desto schwieriger lassen sich diese entfernen!

### Dichtungen kontrollieren:

Wacker-Fenster sind mit der neusten Dichtungstechnologie ausgestattet. Verbaut sind qualitativ hochwertige EPDM-Funktionsdichtungen mit sehr langer Lebensdauer.

Um diese zu gewährleisten ist es ratsam die Dichtungen 1x jährlich nach richtigem Sitz zu kontrollieren, sie mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel zu säubern und mit einem Pflegestift zu behandeln.

### Reinigung der Scheiben

Richtiger Glasreiniger: Verwenden Sie für die Glasflächen handelsüblichen Glasreiniger und ein weiches Tuch.

Rahmenabstand: Achten Sie darauf, dass der Glasreiniger nicht auf die Kunststoffrahmen oder Dichtungen gelangt, um deren Material zu schonen.

### Wartung von Beschlägen:

Ihre Fenster sind mit einem hochwertigen SIEGENIA Beschlag ausgestattet. Damit seine Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion möglichst lange erhalten bleibt, empfehlen wir Ihnen diesen Wartungsplan min. 1x jährlich durchzuführen.

- Prüfen Sie alle Beschlagteile auf festen Sitz und Verschleiß
- Entfernen Sie alle Verschmutzungen
- Benutzen Sie zur Reinigung nur milde, ph-neutrale Reiniger und keine scharfen Gegenstände, da diese den Korrosionsschutz der Beschläge angreifen können!
- Trocknen Sie den Beschlag nach der Reinigung gründlich und Ölen Sie die Oberflächen (wie nachfolgend dargestellt) mit einem Säure- und Harzfreien Öl oder Fett ein

